

Link do produktu: <https://www.sklep.pokusaprestige.pl/canpol-elektryczny-aspirator-do-nosa-p-40824.html>



Canpol Elektryczny Aspirator do Nosa

Cena	149,99 zł
Numer katalogowy	62654712
Kod producenta	canpol 9/319
Kod EAN	5901691866478
Producent	Canpol babies

Opis produktu

Elektryczny aspirator do nosa Canpol babies EasyNatural w kilka sekund oczyści nosk Twojego Maluszka z zalegającego kataru i umożliwi mu swobodne oddychanie. Można bezpiecznie używać aspiratora u dzieci już od pierwszych chwil życia. Szybko i skutecznie usuwa wydzielinę z noska dziecka, zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej.

Naładowany aspirator elektryczny Canpol babies EasyNatural można używać bezprzewodowo – nie potrzebujesz odkurzacza, dlatego jest bezpieczniejszy dla dziecka.

Cichy tryb pracy umożliwi korzystanie z urządzenia także podczas snu dziecka. Akumulator jest ładowany za pomocą kabla USB, dzięki czemu można naładować go również poprzez powerbank, jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozładowaniem, kiedy jesteś poza domem.

W zestawie znajdują się 2 końcówki dopasowane do potrzeb Maluszka – z wąską końcówką stosowaną przy płynnej wydzielinie i szersza przeznaczona do używania przy gęstej wydzielinie. W przypadku gęstej i/lub suchej wydzieliny polecamy użyć soli fizjologicznej lub wody morskiej przeznaczonej do oczyszczania i nawilżania nosa, co ułatwi usunąć wydzielinę.

Miękki i bezpieczny silikon, z którego zostały wykonane końcówki, chroni błonę śluzową nosa, zapobiegając jej uszkodzeniu podczas nagłych ruchów dziecka.

Aspirator jest łatwy do utrzymania w czystości – zbiorniczek na wydzielinę można zdjąć i umyć, a silikonowe końcówki sterylizować.

W zestawie jest również specjalna szczoteczka umożliwiająca dokładne oczyszczenie kanalików. Elektryczny aspirator do nosa Canpol babies EasyNatural idealnie sprawdza się do szybkiego, efektywnego i higienicznego usuwania zalegającej w nosie wydzieliny. Jeżeli szykujesz wyprawkę dla Maluszka to elektryczny aspirator do noska Canpol babies EasyNatural powinien znaleźć się na Twojej liście.

Po każdym użyciu umyj wszystkie części głowicy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, a następnie dokładnie opłucz i wysusz. Dla lepszych rezultatów użyj załączonej szczoteczki. Elementy silikonowe możesz wyparzyć. Uwaga! Po każdym użyciu zdemontuj wszystkie części głowicy i wyczyść je. Korpus urządzenia nie jest wodoodporny. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie. Przetrzyj szmatką.

